

## FDV Dokumentasjon



## Monteringsanvisning for Monteringsplate og Sjøkkventil

1. Rammen sentreres over utsparingen i veggen og boltes fast med de medfølgende ekspansjonsboltene.
2. Sjøkkventilen monteres på pinneboltene i rammen.
3. For vedlikehold og reservedeler refereres det til FDV dokumentasjonen.

- A Montasjeplate  
B Sjøkkventil  
C 6 stk. Bolt M12x40 m/skive  
D 8 stk. Ekspansjonsbolt M16x120 ESSVE

